



---

## MIL-V-12276 III Clear

---

### 범 위

본 사용안내는 *MIL-V-12276 III Clear* 제품의 시공에 적용합니다. 본 작업안내서는 표준 작업안내서이므로 경우에 따라 현장의 특기시방서와 상충되는 부분이 있을 경우 특기시방을 따릅니다.

### 표면처리

- 녹, 기름, 먼지, 모래, 밀 스케일 등 오염 물질을 깨끗이 제거하십시오.
- 소지 인상 피막 처리한 것이 우수한 밀착성을 증대시키므로 권장됩니다.
- 피도면을 완전히 건조시키십시오.

### 작업방법

- 피도면에 충분히 도장될 수 있게 dipping 또는 스프레이 후 10~20분 정치시키십시오.
- 바로 가열건조 후 나중에 상도를 도장할 수 있으나 너무 높은 온도나 많은 가열시간을 가지면 상도와 접착력이 떨어질 수 있으니 약 180℃×30분 정도로 소부하여 주십시오.

### 주의사항

- 도료는 사용하기 전에 충분히 잘 저어 주십시오.
- 지나친 희석은 금합니다.
- 용제는 지정 용제를 사용하십시오.
- 소부하실 때에는 10~20분 상온 방치시킨 후 소부하십시오.
- 인화성 물질이므로 화기에 주의하십시오.
- 습도 85% 이상일 때는 도장을 피해야 합니다.
- 타 도료와 혼합해서는 안 됩니다.

\* 위 자료는 정확한 것으로 확신하나 품질향상을 위해 예고 없이 변경될 수 있습니다. 기타 상세한 사항은 당사 기술팀으로 문의하여 주시기 바랍니다.