



## 파워 젤 핫캔

알코올을 주원료로 하며, 이를 연소 시켜 동절기 콘크리트 양생 및 마감 작업 시 주위 온도를 올려주는 고체 연료 제품입니다.

| 제품안내      |   |        |  |
|-----------|---|--------|--|
| 외관        | 젤리상 액체  | 총발열량   | 56,000 kcal                            |
| 주연료       | 메탄올   | 무게당 열량 | 4,720 kal/kg                           |
| 지속시간      | 10 시간   | 사용가능온도 | -20℃                                   |
| 포장단위      | 12kg  | 유효기한   | 12 개월 (상온에서)<br>통풍이 잘 되는 건냉암소에 보관하십시오. |
| 특성        | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 불의 점화 및 소화가 편리합니다(재사용 가능).</li> <li>- 이동 및 폐기가 편리합니다.</li> <li>- 개폐가 간편합니다.</li> <li>- 일정한 온도를 유지하며 그을음과 재가 거의 없습니다.</li> <li>- 용기가 쓰러져도 화재 확산 우려가 없습니다.</li> <li>- 방열판 효과로 인한 지속시간이 증대 되었습니다.</li> <li>- 공기흐름으로 완전연소를 유도하여, 잔량에 의한 화재위험을 최소화 하였습니다.</li> <li>- 연소 시 냄새와 미세먼지가 발생하지 않습니다.</li> </ul> |        |  |
| 보관조건      | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 실내에서 보관</li> <li>- 저장온도 : 상온, 습도 : 0~100%(밀봉상태)</li> <li>- 사용 후 남은 연료는 밀봉하여 보관하여 주십시오.</li> </ul>  |        |  |
| 보관상의 주의사항 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 인화성이 있으므로 필히 화기에 주의하십시오.</li> <li>- 제품은 밀봉상태에서 온도 25℃ 이하, 습도 70% 미만인 장소에서 보관하십시오.</li> <li>- 사용 후 남은 제품은 반드시 밀봉하여 직사광선이 닿지 않는 서늘한 곳에 보관하십시오.</li> <li>- 보관 시 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.</li> </ul>   |        |  |

\* 위 정보는 당사 실험실 DATA 이며, 작업현장의 조건(시공 방법, 온.습도 조건 등 사용환경)에 따라 달라질 수 있습니다.



## 파워 젤 핫캔

본 사용안내서는 파워 젤 핫캔에 적용합니다.

| 사용안내 |  |
|------|--|
| 용도   | 1) 건설현장 : 동절기 콘크리트 양생(보온양생), 난방<br>2) 타일작업, 인테리어 작업<br>3) 비닐하우스 난방, 공장 난방, 시설원예.화훼 난방<br>4) 산업용 고체연료, 농업용 고체연료, 농업용 난방 등 난방이 어려운 모든 곳에 사용 가능   |
| 사용방법 | 1) 뚜껑을 손잡이 거치대에 거치합니다.<br>2) 점화기 등을 이용하여 조심히 불을 붙입니다.<br>3) 사용 후 뚜껑을 덮어 소화합니다.<br>4) 뚜껑을 다시 열어 잔여 유증기를 완전히 방출 후 완전히 닫습니다.<br>5) 원하는 용량을 필요한 곳에 덜어서 사용도 가능합니다.  |
| 차별성  | 1) 거치대를 이용한 뚜껑 덮개가 공기의 흐름을 최적화 시켜줍니다.<br>2) 연료가 완전히 연소되어 잔여물이 남지 않습니다.<br>3) 거치된 뚜껑으로 방열판 효과와 낙수 방지를 동시에 해결 해 줍니다.<br>4) 원하는 용량을 필요한 곳에 덜어서 사용도 가능합니다.<br>5) 캔이 넘어져도 2 중 열판이 젤의 방출량을 최소화 하였습니다.  |
| 주의사항 | 1) 사용 시 주변에 인화성 물질을 주의 하십시오<br>2) 완전 연소가 되었는지 확인 후 폐기 하십시오.<br>3) 뚜껑은 꼭 닫아 밀폐하여 보관하여 주십시오.<br>4) 재 사용 시 내부가스를 완전히 방출 후 사용하여 주십시오.<br>5) 점화 시 점화봉을 사용하여 주십시오.<br>6) 밀폐된 공간에서 사용하지 마십시오.<br>7) 연소 시에는 이동하거나 연료를 추가하지 마십시오.<br>8) 눈에 들어갔을 경우 흐르는 물로 10 분 이상 세척 후 병원의 진료를 받으십시오.<br>9) 피부에 묻은 경우, 비눗물로 깨끗이 세척하십시오. |

\* 위 자료는 품질 향상을 위해 예고 없이 변경될 수 있습니다. 기타 자세한 사항은 당사로 문의하여 주시기 바랍니다.

\* 이 문서는 국제표준인 ISO/IEC GUIDE 14 (소비자를 위한 상품 및 서비스의 구매정보에 대한 지침) 및 ISO/IEC GUIDE 37 (소비자를 위한 제품의 사용설명서에 대한 지침)에 따라 작성한 구매정보 및 시공설명서입니다.